
IN251200561V01_UK_FR_DE_ES_PT_IT_US_CA

B71-078V00



Sawhorse / Tréteau / Sägebock / Caballetes / Cavalete / Cavalletto

Original instructions
Instructions d'origine
Originalbetriebsanleitung
Instrucciones originales
Instruções originais
Istruzioni originali

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

WARNING!

- Before each use, inspect the sawhorse for damage, cracks, loose components, or excessive wear. Do not use if any defect is found.
- Ensure the sawhorse is fully assembled and all locking mechanisms are securely engaged before use. Follow the assembly instructions precisely.
- Place the sawhorse on a flat, level, stable, and non-slippery surface.
- **DANGER!** Do not exceed the maximum load capacity of **1160** kg. Overloading can cause sudden collapse, leading to severe injury or death.
- The load capacity is reduced if the sawhorse is not on a level surface or is used on soft ground.
- This sawhorse is designed for supporting wood and other building materials during cutting and assembly. It is NOT a ladder, scaffold, or seating platform.
- Never stand or sit on the sawhorse. It is not designed to support people.
- Centre the load evenly on the sawhorse to prevent tipping.
- Keep the work area clean and well-lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Keep sawhorses away from edges, stairs, and areas where they could be knocked over.
- Always wear appropriate personal protective equipment, including safety glasses and work gloves, when using tools near the sawhorse.

For foldable/adjustable models:

Ensure the sawhorse is locked in its fully open position before applying any load. Keep hands clear of pinch points during folding and unfolding.


For metal models:

Do not use near live electrical wires to avoid risk of electric shock.


Storage and Maintenance

- Store in a dry place away from corrosive substances and extreme temperatures.
- Clean the sawhorse regularly to remove sawdust and debris that may affect stability.


1. To extend the first leg, press (Open 1st) button while supporting legs with other hand.



2. Push down leg brace until it is fully locked out. Verify that the top of the legs lock solidly against the body.




3. Repeat steps 1 and 2 to fold down the second pair of legs.




4. Adjustable Legs.


On each leg, pull cam lever to unlock the lower leg. Slide the lower leg up and down to the desired height. Make sure the locking tooth is engaged with a corresponding hole in the upper leg. Close the cam lever to lock in place.




5. Material Supports.
Fold out the material support pegs to hold material for cutting or storage.




6. According to the using height demand, could install the clamp splice as following steps.



7. Create a solid jobsite table with 2 sawhorses. Insert two wood crossbeams into the lumber slots, spanning the sawhorses.




8. Sacrificial 8X8cm can be screwed to top of the sawhorse to prevent cutting damage. Flip-down spacers in the slots allow crossbeams to stay level with the sacrificial 8X8cm.



9. Jobsite Table.

Place a sheet of plywood across the 8X8cm and sawhorses making sure the plywood if fully supported on all sides.



⚠ AVERTISSEMENT !

- Avant chaque utilisation, inspectez le chevalet de sciage pour détecter tout dommage, fissure, composant desserré ou usure excessive. N'utilisez pas l'outil si un défaut est constaté.
- Assurez-vous que le chevalet est entièrement assemblé et que tous les mécanismes de verrouillage sont correctement engagés avant utilisation. Suivez précisément les instructions d'assemblage.
- Placez le chevalet sur une surface plane, de niveau, stable et non glissante.
- **DANGER !** Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de **1160** kg. Une surcharge peut provoquer un effondrement soudain, entraînant des blessures graves ou la mort.
- La capacité de charge est réduite si la chevalet n’est pas sur une surface plane ou s’il est utilisé sur un sol meuble.
- Ce chevalet est conçu pour soutenir du bois et d’autres matériaux de construction lors de la coupe et de l’assemblage. Ce n’est PAS une échelle, un échafaudage ou une plateforme de sièges.
- Ne vous tenez jamais debout ni ne vous asseyez sur le chevalet. Il n’est pas conçu pour supporter des personnes.
- Centrez la charge uniformément sur le chevalet pour éviter tout basculement.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
- Tenez les chevalets à l'écart des bords, des escaliers et des endroits où ils pourraient être renversés.
- Portez toujours les équipements de protection individuelle appropriés, notamment des lunettes de sécurité et des gants de travail, lorsque vous utilisez des outils à proximité du chevalet.

Pour les modèles pliables/réglables :

Assurez-vous que le chevalet est bloqué en position totalement ouverte avant d'appliquer toute charge. Évitez de placer les mains aux points de pincement lors du pliage et du dépliage.


Pour les modèles en métal :

Ne pas utiliser à proximité de fils électriques sous tension afin d'éviter tout risque d'électrocution.


Stockage et entretien

- Ranger dans un endroit sec, à l'écart des substances corrosives et des températures extrêmes.
- Nettoyer régulièrement l'âne de scie pour enlever la sciure et les débris pouvant affecter sa stabilité.


1. Pour déployer la première paire de jambes, appuyez sur le bouton « Déplier 1re paire » tout en soutenant les jambes de la autre main.



2. Enfoncez l'entretoise de jambe jusqu'à ce qu'elle soit complètement verrouillée. Vérifiez que le haut des jambes s'accroche solidement au corps de l'appareil.




3. Répétez les étapes 1 et 2 pour déployer la seconde paire de jambes.




4. Jambes réglables

Sur chaque jambe, tirez la manivelle à came pour déverrouiller la partie inférieure de la jambe. Déplacez la partie inférieure de la jambe vers le haut ou le bas pour atteindre la hauteur souhaitée. Assurez-vous que la dent de verrouillage s'engrène dans un trou correspondant de la partie supérieure de la jambe. Fermez la manivelle à came pour verrouiller en place.




5. Supports de matériaux


Déployez les chevilles de support de matériaux pour maintenir les matériaux pendant la coupe ou le stockage.




6. Selon les besoins en hauteur d'utilisation, le raccord à serrage peut être installé comme suit.



7. Créez une table de chantier solide avec 2 chevalets à scie. Insérez deux traverses en bois dans les fentes pour bois, en les étendant entre les chevalets à scie.




8. Une pièce sacrificielle de 8X8 cm peut être vissée sur le dessus du chevalet à scie pour éviter tout dommage lors de la coupe. Les entretoises rabattables dans les fentes permettent aux traverses de rester au même niveau que la pièce sacrificielle de 8X8 cm.



9. Table de chantier

Posez une feuille de contreplaqué sur la pièce sacrificielle de 8X8 cm et les chevalets à scie, en veillant à ce que le contreplaqué soit complètement soutenu sur tous les côtés.



⚠WARNUNG!

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung das Sägepferd auf Beschädigungen, Risse, lose Teile oder übermäßigen Verschleiß. Verwenden Sie es nicht, wenn ein Defekt festgestellt wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Sägepferd vollständig montiert ist und alle Verriegelungsmechanismen vor der Verwendung sicher eingerastet sind. Befolgen Sie die Montageanleitung genau.
- Stellen Sie das Sägepferd auf eine flache, ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- **GEFAHR!** Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von **1160** kg. Überladung kann zu plötzlichem Einsturz führen, was schwere Verletzungen oder tödliche Folgen haben kann.
- Die Tragfähigkeit verringert sich, wenn die Bockständer nicht auf einer ebenen Fläche stehen oder auf weichem Untergrund verwendet werden.
- Dieser Sägebock ist zum Abstützen von Holz und anderen Baumaterialien beim Schneiden und Montieren vorgesehen. Er ist KEINE Leiter, kein Gerüst und keine Sitzplattform.
- Stellen Sie sich niemals auf den Sägebock und setzen Sie sich nicht darauf. Er ist nicht dafür ausgelegt, Personen zu tragen.
- Platzieren Sie die Last gleichmäßig in der Mitte des Sägebocks, um ein Umkippen zu verhindern.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
- Halten Sie Sägeböcke von Kanten, Treppen und Bereichen fern, in denen sie umgestoßen werden könnten.
- Tragen Sie beim Arbeiten in der Nähe des Sägebocks stets geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.

Für klappbare/verstellbare Modelle:

Stellen Sie sicher, dass der Sägebock in seiner vollständig geöffneten Position verriegelt ist, bevor Sie eine Last aufbringen. Halten Sie die Hände beim Zusammen- und Auseinanderklappen von Quetschstellen fern.


Für Modell aus Metall:

Nicht in der Nähe von spannungsführenden elektrischen Leitungen verwenden, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.


Lagerung und Wartung

- An einem trockenen Ort fern von korrosiven Substanzen und extremen Temperaturen lagern.
- Die Sägebock regelmäßig reinigen, um Sägemehl und Schmutz zu entfernen, die die Stabilität beeinträchtigen können.


1. Um die erste Beinpaar auszuziehen, drücken Sie die Taste „1. Paar öffnen“, während Sie die Beine mit der anderen Hand stützen.



2. Drücken Sie die Beinstütze nach unten, bis sie vollständig verriegelt ist. Überprüfen Sie, dass die Oberseiten der Beine fest am Gerätekörper verriegelt sind.




3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um die zweite Beinpaar herunterzuklappen.




4. Verstellbare Beine

An jeder Bein ziehen Sie den Nockenhebel, um das untere Beinteil zu entriegeln. Schieben Sie das untere Beinteil nach oben oder unten, um die gewünschte Höhe einzustellen. Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungszahn in eine entsprechende Bohrung im oberen Beinteil eingreift. Schließen Sie den Nockenhebel, um ihn an Ort und Stelle zu verriegeln.




5. Materialstützen


Klappen Sie die Materialstützstifte heraus, um Material beim Schneiden oder Lagern zu halten.




6. Je nach Bedarf an Nutzungsgröße kann die Klemmverbinder wie folgt installiert werden.



7. Erstellen Sie einen stabilen Baustellentisch mit 2 Holzständern. Stecken Sie zwei Holzquerträger in die Holzschlitze, die die Holzständer überbrücken.




8. Ein opferbares 8X8cm-Stück kann auf die Oberseite des Holzständers geschraubt werden, um Schneide Schäden zu verhindern. Klappbare Abstandhalter in den Schlitzen sorgen dafür, dass die Querträger auf gleicher Höhe wie das opferbare 8X8cm-Stück verbleiben.



9. Baustellentisch

Legen Sie ein Plattenholz über das 8X8cm-Stück und die Holzständer, und stellen Sie sicher, dass das Plattenholz auf allen Seiten vollständig gestützt ist.



⚠ ADVERTENCIA

- Antes de cada uso, inspeccione el caballete para detectar daños, grietas, componentes sueltos o desgaste excesivo. No lo utilice si se encuentra algún defecto.
- Asegúrese de que el caballete esté completamente ensamblado y que todos los mecanismos de bloqueo estén correctamente asegurados antes de usarlo. Siga las instrucciones de montaje con precisión.
- Coloque el caballete sobre una superficie plana, nivelada, estable y antideslizante.
- **¡PELIGRO!** No exceda la capacidad máxima de carga de **1160** kg. Sobrecargar puede causar un colapso repentino, lo que podría provocar lesiones graves o la muerte.
- La capacidad de carga se reduce si el caballete no está sobre una superficie nivelada o se utiliza en terreno blando.
- Este caballete está diseñado para soportar madera y otros materiales de construcción durante el corte y el montaje. NO es una escalera, andamio ni plataforma para sentarse.
- Nunca se pare ni se siente sobre el caballete. No está diseñado para soportar personas.
- Centre la carga de manera uniforme sobre el caballete para evitar que se vuelque.
- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras invitan a accidentes.
- Mantenga los caballetes alejados de bordes, escaleras y áreas donde puedan ser derribados.
- Siempre use el equipo de protección personal adecuado, incluidas gafas de seguridad y guantes de trabajo, al usar herramientas cerca del caballete.

Para modelos plegables/ajustables:

Asegúrese de que el caballete esté bloqueado en su posición completamente abierta antes de aplicar cualquier carga. Mantenga las manos alejadas de los puntos de pellizco durante el plegado y desplegado.


Para modelos metálicos:

No utilice cerca de cables eléctricos energizados para evitar el riesgo de descarga eléctrica.


Almacenamiento y mantenimiento

- Guarde en un lugar seco, alejado de sustancias corrosivas y de temperaturas extremas.
- Limpie el caballete regularmente para eliminar el polvo de sierra y los residuos que puedan afectar la estabilidad.


1. Para extender el primer par de patas, presione el botón « Abrir 1er par » mientras apoya las patas con la otra mano.



2. Empuje hacia abajo la abrazadera de la pata hasta que quede completamente bloqueada. Verifique que la parte superior de las patas quede firmemente bloqueada contra el cuerpo del aparato.




3. Repita los pasos 1 y 2 para extender el segundo par de patas.




4. Patas ajustables

En cada pata, tire de la palanca de leva para desbloquear la parte inferior de la pata. Deslice la parte inferior de la pata hacia arriba o abajo hasta alcanzar la altura deseada. Asegúrese de que el diente de bloqueo se acople a un orificio correspondiente en la parte superior de la pata. Cierre la palanca de leva para bloquearla en su lugar.




5. Soportes de materiales


Despliegue los pasadores de soporte de materiales para sujetar los materiales durante el corte o el almacenamiento.




6. Según la demanda de altura de uso, se puede instalar el empalme de abrazadera siguiendo los pasos a continuación.



7. Cree una mesa sólida para obra con 2 caballetes de sierras. Inserte dos travesaños de madera en las ranuras para lumbers, cubriendo los caballetes de sierras.




8. Se puede atornillar un pedazo sacrificado de 8X8 cm en la parte superior del caballete de sierra para evitar daños por corte. Los separadores abatibles en las ranuras permiten que los travesaños queden al mismo nivel que el pedazo sacrificado de 8X8 cm.



9. Mesa de obra

Coloque una lámina de contrachapado sobre el pedazo sacrificado de 8X8 cm y los caballetes de sierras, asegurándose de que el contrachapado quede completamente apoyado por todos los lados.



AVISO!

- Antes de cada uso, inspecione o cavalete para verificar danos, rachaduras, componentes soltos ou desgaste excessivo. Não use se for encontrado qualquer defeito.
- Certifique-se de que o cavalete está totalmente montado e todos os mecanismos de travamento estão firmemente engatados antes do uso. Siga as instruções de montagem precisamente.
- Coloque o cavalete sobre uma superfície plana, nivelada, estável e não escorregadia.
- **PERIGO!** Não exceda a capacidade máxima de carga de **1160** kg. Exceder a carga pode causar colapso súbito, levando a ferimentos graves ou morte.
- A capacidade de carga é reduzida se o cavalete não estiver em superfície nivelada ou for usado em terreno macio.
- Este cavalete foi projetado para suportar madeira e outros materiais de construção durante o corte e a montagem. NÃO é uma escada, andaime ou plataforma de assento.
- Nunca fique em pé ou sente-se no cavalete. Ele não foi projetado para suportar pessoas.
- Centralize a carga uniformemente no cavalete para evitar tombamento.
- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desordenadas ou escuras favorecem acidentes.
- Mantenha os cavaletes longe de bordas, escadas e áreas onde possam ser derrubados.
- Use sempre equipamentos de proteção individual adequados, incluindo óculos de segurança e luvas de trabalho, ao utilizar ferramentas perto do cavalete.

Para modelos dobráveis/ajustáveis:

Certifique-se de que o cavalete esteja travado em sua posição totalmente aberta antes de aplicar qualquer carga. Mantenha as mãos afastadas dos pontos de aperto durante o dobramento e o desdobramento.


Para modelos de metal:

Não use próximo a fios elétricos energizados para evitar risco de choque elétrico.


Armazenamento e Manutenção

- Guarde em local seco, longe de substâncias corrosivas e temperaturas extremas.
- Limpe o cavalete de serra regularmente para remover serragem e detritos que possam afetar a estabilidade.


1. Para estender o primeiro par de pernas, pressione o botão « Abrir 1º par » enquanto apoia as pernas com a outra mão.



2. Aperte a sustentação da perna para baixo até que ela fique completamente trancada. Verifique se a parte superior das pernas se trava firmemente contra o corpo do aparelho.




3. Repita os passos 1 e 2 para estender o segundo par de pernas.




4. Pernas ajustáveis

Em cada perna, puxe a alavanca de câmera para destrancar a parte inferior da perna. Deslize a parte inferior da perna para cima ou para baixo até atingir a altura desejada. Certifique-se de que o dente de travamento se encaixe em um orifício correspondente na parte superior da perna. Feche a alavanca de câmera para travá-la no lugar.




5. Suportes de materiais


Desdobre os pinos de suporte de materiais para segurar os materiais durante o corte ou armazenamento.




6. De acordo com a demanda de altura de uso, o emenda de abraçadeira pode ser instalada seguindo os passos abaixo.



7. Crie uma mesa sólida para canteiro de obras com 2 cavaletes de serra. Insira duas vigas transversais de madeira nas ranhuras para madeira, atravessando os cavaletes de serra.




8. Um pedaço sacrificado de 8X8 cm pode ser parafusado na parte superior do cavalete de serra para evitar danos por corte. Os espaçadores dobráveis nas ranhuras permitem que as vigas transversais fiquem no mesmo nível que o pedaço sacrificado de 8X8 cm.



9. Mesa de canteiro de obras

Coloque uma placa de compensado sobre o pedaço sacrificado de 8X8 cm e os cavaletes de serra, certificando-se de que o compensado esteja completamente apoiado em todos os lados.



⚠ ATTENZIONE!

- Prima di ogni utilizzo, ispezionare il cavalletto da seghetto per danni, crepe, componenti allentati o usura eccessiva. Non utilizzare se viene riscontrato alcun difetto.
- Assicurarsi che il cavalletto sia completamente assemblato e che tutti i meccanismi di bloccaggio siano saldamente innestati prima dell'uso. Seguire esattamente le istruzioni di montaggio.
- Posizionare il cavalletto su una superficie piana, livellata, stabile e non scivolosa.
- **PERICOLO!** Non superare la capacità di carico massima di **1160** kg. Il sovraccarico può causare un cedimento improvviso, con rischio di gravi lesioni o morte.
- La capacità di carico è ridotta se il cavalletto non è su una superficie livellata o viene usato su terreno morbido.
- Questo cavalletto è progettato per sostenere legno e altri materiali da costruzione durante il taglio e l'assemblaggio. NON è una scala, un'impalcatura o una piattaforma per sedersi.
- Non stare mai in piedi né sedersi sul cavalletto. Non è progettato per sostenere persone.
- Centrare il carico in modo uniforme sul cavalletto da lavoro per evitare il ribaltamento.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree ingombre o buie favoriscono gli incidenti.
- Tenere i cavalletti lontano dai bordi, dalle scale e da zone dove potrebbero essere urtati.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati, comprese occhiali di sicurezza e guanti da lavoro, quando si usano utensili vicino al cavalletto.

Per i modelli pieghevoli/regolabili:

Assicurarsi che il cavalletto sia bloccato nella posizione completamente aperta prima di applicare qualsiasi carico. Tenere le mani lontane dai punti di schiacciamento durante le operazioni di piegatura e apertura.


Per i modelli in metallo:

Non utilizzare vicino a fili elettrici attivi per evitare il rischio di scosse elettriche.


Conservazione e manutenzione

- Conservare in un luogo asciutto, lontano da sostanze corrosive e da temperature estreme.
- Pulire regolarmente il cavalletto da falegname per rimuovere segatura e detriti che possono influire sulla stabilità.


1. Per estendere il primo paio di gambe, premere il pulsante « Apri 1° paio » mentre si sostengono le gambe con l'altra mano.



2. Spingere verso il basso il supporto della gamba finché non è completamente bloccato. Verificare che la parte superiore delle gambe si blocchi saldamente contro il corpo dell'apparecchio.




3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per estendere il secondo paio di gambe.




4. Gambe regolabili

Su ciascuna gamba, tirare la leva a camma per sbloccare la parte inferiore della gamba. Slittare la parte inferiore della gamba verso l'alto o il basso per raggiungere l'altezza desiderata. Assicurarsi che il dente di bloccaggio si inserisca in un foro corrispondente nella parte superiore della gamba. Chiudere la leva a camma per bloccarla in posizione.




5. Supporti per materiali


Spiegare i pioli di supporto per materiali per tenere fermi i materiali durante il taglio o l'immagazzinamento.




6. Secondo le esigenze di altezza d'uso, il giunto a vite può essere installato seguendo i passaggi seguenti.



7. Creare un tavolo solido per cantiere con 2 cavalletti da taglio. Inserire due travi trasversali di legno nei fessure per legno, attraversando i cavalletti da taglio.




8. Un pezzo sacrificiale di 8X8 cm può essere avvitato sulla parte superiore del cavalletto da taglio per evitare danni dovuti al taglio. Gli spaziatori ripiegabili nelle fessure permettono alle travi trasversali di rimanere allo stesso livello del pezzo sacrificiale di 8X8 cm.



9. Tavolo per cantiere

Posizionare una lastra di compensato sopra il pezzo sacrificiale di 8X8 cm e i cavalletti da taglio, assicurandosi che il compensato sia completamente supportato su tutti I lati.



US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

UK

If you have any questions, please contact our customer care centre. Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
Made in china

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465 service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine





Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Aosom